



MANUEL DE L'USAGER

VENTILATEUR 24"/30" NON-OSCILLANT SUR PIED

No de modèles EA642 & EA646

LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No modèle	Taille"	Volts/Hz	Courant A	pi ³ /min	tr/min
EA642	24	120/60	2.9	13800	1100
EA646	30	120/60	2.8	10780	1100

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien. Ne touchez pas le ventilateur avec des mains humides.
2. Les personnes qui ne sont pas des électriciens qualifiés ne devraient pas démonter, réparer ou remonter le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il ne fonctionne pas.
4. **NE DÉBRANCHEZ PAS** le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
5. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
6. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. **N'UTILISEZ PAS** le ventilateur à proximité du feu.
8. **N'INSÉREZ PAS** votre main ou tout autre objet à l'intérieur de la grille de protection ou des pièces mobiles.
9. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec les commandes de vitesse à semi-conducteur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant, son agent à la maintenance ou par d'autres personnes aux compétences similaires, afin d'éliminer tout danger.
11. **N'UTILISEZ PAS** ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION

1. Débranchez le ventilateur de la prise de courant et nettoyez-le avec un linge doux.
2. **NE PLONGEZ PAS** le ventilateur sous l'eau.
3. Fixer la grille de protection sur le ventilateur avant de le faire fonctionner.
4. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient supervisées ou qu'elles aient reçu une formation sur le bon fonctionnement du ventilateur par une personne responsable de leur sécurité. Supervisez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

LES SOINS ET L'ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Humectez un linge et puis passez-le sur les surfaces du ventilateur. Afin d'enlever la poussière de la grille de protection, utilisez un aspirateur ou retirez la grille avant en retirant la vis de fixation sur le bord

de la grille à l'aide d'un tournevis. Suite au nettoyage, remontez la grille de protection, puis fixez la vis à nouveau sur le bord de la grille.

MODE D'EMPLOI

1. Placez le ventilateur sur une surface sécuritaire et plane où il ne peut tomber ni être tiré par le cordon.
2. Branchez l'appareil dans une prise électrique.
3. Le ventilateur est doté de deux vitesses différentes. Tirez sur l'interrupteur à chaînette une fois afin de le faire fonctionner à Vitesse basse et laissez fonctionner pendant 10 secondes. Après 10 secondes, vous pouvez maintenant tirer sur l'interrupteur à chaînette pour faire fonctionner le ventilateur à Haute vitesse.
4. Il faut toujours éteindre et débrancher le ventilateur après usage.

L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la tige inférieure à la base et serrez-la à l'aide des vis situées à la base.
2. Insérez le ressort à l'intérieur de la tige inférieure tel qu'illustré et assemblez la tige supérieure.
3. Assemblez le moteur.



4. Assemblez la section arrière de la grille de protection.

5. Assemblez la lame.

6. Assemblez la section avant de la grille de protection.

