

AXION® eyePOD®

UN BAIN OCULAIRE AXION PARTOUT

AXION eyePOD permet d'avoir un dispositif de bain oculaire montée sur robinet avec contrôle thermostatique, qui offre à des établissements des possibilités de bain oculaire AXION à Réponse médicalement supérieure (Medically Superior Reponse^{MD}) avec un design attrayant, peu encombrant et peu coûteux.



1. COMMENT CA MARCHE?

L'utilisation du eyePOD est simple. Ouvrez simplement votre robinet et faites pivoter l'avant de l'eyePOD d'un demi tour dans les deux sens pour faire pointer les goulots du dispositif de bain oculaire vers le haut. De l'eau sortira des deux goulots pour une expérience apaisante de nettoyage oculaire. Lorsque c'est terminé, faites pivoter le eyePOD pour le ramener à sa position de base, avec le logo vers le haut et l'eau coulera naturellement de votre robinet.

2. QUAND A-T-ON BESOIN D'UN DISPOSITIF DE BAIN OCULAIRE MONTÉ SUR ROBINET?

La nécessité d'avoir n'importe quel dispositif de bain oculaire dépend du niveau de dangers du lieu de travail. Lorsqu'il y a des risques d'éclaboussures, d'irritant ou de débris dans les yeux, la plupart des organismes de réglementation rendent obligatoire un dispositif de bain oculaire conforme au standard ANSI Z358.1 avec une activation en 1 seconde. Un dispositif monté sur un robinet offre des avantages économiques, une facilité d'utilisation et un emplacement pratique.

3. OÙ DOIT-IL ÊTRE INSTALLÉ?

Selon la norme du ANSI Z358.1, il est recommandé que les dispositifs soient installés pas plus qu'à 10 secondes du danger, sur le même palier que le danger et sans aucune obstruction pouvant empêcher son utilisation immédiate.

4. QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE DISPOSITIF EYEPD AXION?

L'eyePOD AXION comprend quatre adaptateurs de robinets courants pour permettre au dispositif d'être monté sur la plupart des robinets. Il est pré-assemblé et comprend un débit de robinet à flux multiples 5 GPM (1.89 LPM) et en option un débit de robinet laminaire à flux unique 1 GPM (3.78 LPM). Enfin, le dispositif comprend la signalisation réglementaire standard ainsi que les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien facile à comprendre.

5. COMMENT DOIS-JE L'INSTALLER?

Une gamme d'adaptateurs aux normes industrielles sont fournis avec l'eyePOD pour permettre son installation sur la plupart des robinets standards. Dévissez l'aérateur qui se trouve à l'arrière de votre robinet et remplacez-le par le eyePOD. Des vidéos d'installation sont disponibles sur www.axioneyepod.com.

6. QUELLES SONT LES CERTIFICATIONS DU EYEPD AXION

Le dispositif AXION eyePOD est certifié conforme aux normes ASME A112.18.1/CSA B125.1 et ANSI Z358.1 par la CSA en matière de dispositifs de bain et de douche oculaire d'urgence. Ce produit est conforme aux normes NSF 61, au California Health and Safety Code (code californien de sécurité et de santé) 116875 (AB 1953) et aux normes NSF/ANSI 372, ainsi qu'à toutes les réglementations fédérales en vigueur relatives aux personnes handicapées, notamment à la loi Americans with Disabilities Act (loi en faveur des personnes handicapées, ADA) lorsqu'il est installé correctement sur un robinet ou un évier conforme aux normes de l'ADA avec un espace de passage pour les genoux.

AXION® eyePOD®



7. A QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE TESTER LE DISPOSITIF?

Conformément aux normes ANSI Z358.1, les dispositifs doivent être mis en marche de façon hebdomadaire pour assurer un bon fonctionnement. Le dispositif peut être facilement testé en utilisant la liste de contrôle (disponible sur www.hawasco.com).

8. Y A - T - IL UN DANGER À AVOIR DE L'EAU TROP CHAUDE?

Non. L'eyePOD possède une valve de sécurité thermostatique intégré qui coupera automatiquement le débit du bain oculaire à 100° F (37° C), déviant toute l'eau par le robinet d'aérateur à l'arrière du dispositif. Cela évite aux utilisateurs une irrigation accidentelle de leurs yeux avec de l'eau trop chaude. Quand la température de l'eau tombe à un degré acceptable (en dessous de 100° F), le débit du bain oculaire est immédiatement rétabli. Vous n'avez pas besoin de replacer la valve de sécurité thermostatique lorsqu'elle est activée.

9. COMMENT DOIS-JE NETTOYER ET ENTREtenir LE DISPOSITIF?

Nous recommandons d'utiliser un mélange de savon doux et d'eau pour le nettoyage externe du dispositif. AXION eyePOD se vide lui-même lorsqu'il est positionné en mode robinet vers le bas et doit toujours être mis à ce mode après chaque utilisation pour permettre la vidange.

10. POURQUOI CE DISPOSITIF SEMBLE SI DIFFÉRENT DES AUTRES DISPOSITIFS SUR LE MARCHÉ?

C'est le seul dispositif à avoir une valve de sécurité thermostatique intégré et à disposer de la technologie AXION MSR® qui offre un écoulement inversé de l'eau tels que recommandé dans les protocoles de premiers soins. Cet écoulement directionnel atténue le risque d'inhalation ou d'ingestion de contaminants dangereux par le canal lacrymal lors du rinçage des yeux. Les dispositifs de douche oculaire traditionnels irriguent les yeux dans le sens inverse, augmentant le risque de blessures potentielles des yeux et de la cavité nasale de la victime. EyePOD est le seul dispositif de bain oculaire monté sur robinet qui utilise la méthode des professionnels de la santé, qui irrigue de l'intérieur vers l'extérieur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, OU POUR COMMANDER VOTRE APPAREIL, RENDEZ-VOUS SUR WWW.AXIONEYEPD.COM.

axion®
by HAWS